




ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m

- DE/CH/AT** **Aufbauanleitung** PE Zelt
- GB** **Assembly instructions** PE Tent
- PL** **Instrukcja montażu** PE Namioty
- NL** **Gebruiksaanwijzing** PE Tent
- FR** **Mode d'emploi** Tente PE
- CZ** **Montážní instrukce** PE Stan
- ES** **Manual de instrucciones** Carpa de PE
- IT** **Istruzioni di montaggio** Tenda in PE
- SE** **Uppsättningsinstruktion** PE-tält





ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m

FR Consignes de sécurité

L'introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de notre produit et soyez les bienvenus dans notre société TOOLPORT. Notre service client ou le représentant commercial agréé vous fourniront avec plaisir des réponses à vos questions et des indications précieuses.

Grâce à la nouvelle tente, vous avez la possibilité de planifier librement plusieurs actions. Vous pouvez l'utiliser pendant une fête en tant que protection contre le soleil, le vent, pour l'entreposage et pour beaucoup d'autres buts.

Nous vous prions de respecter les indications énumérées ci-après. Cela vous permettra de profiter plus longtemps de notre tente.

Important

Avant de commencer à utiliser la tente, veuillez lire attentivement la notice de montage et la garder en vue d'en profiter ultérieurement.

La sécurité

La tente n'a pas été testée par rapport aux charges causées par le vent et la neige, si ce n'est pas manifestement indiqué par le fabricant. En conséquence, la garantie ne couvre pas ce type de charges. Veuillez suivre les prévisions météo et en cas de besoin protéger la tente convenablement plus tôt ou la démonter.

Les avertissements

Les tentes sont destinées à des usages de loisirs temporaires et elles doivent être démontées en cas de conditions atmosphériques défavorables.

Veuillez respecter une distance appropriée par rapport aux tuyaux, aux conduites de gaz ou aux lignes électriques afin d'éviter de les endommager. Veuillez vous renseigner auprès des fournisseurs locaux où se trouvent tous les conduits afin d'éviter de les endommager lors du montage de la tente.

En cas d'utilisation des appareils de chauffage adaptés (se renseigner auprès d'un vendeur spécialisé), respectez une distance minimale de 1,2 m par rapport à chaque matériau de bâche. Les feux ouverts de même que les appareils de chauffage à flammes nues tels que les champignons chauffants, les radiateurs de terrasses, les chauffages au gaz etc. ne peuvent en aucun cas être utilisés.

L'installateur de la tente est responsable de son ancrage adéquat au sol et donc de la sécurité de la tente. Il convient de régulièrement contrôler l'ancrage de la tente au sol pour assurer la sécurité de la tente, éviter son endommagement et protéger d'autres utilisateurs. L'ancrage convenable de la tente permet de prolonger la vie de ses éléments composants et de la construction de la tente en tant qu'ensemble.




Au cours de la phase de montage, il convient de porter le casque, les gants et les chaussures assurant la stabilité. Les éléments métalliques lourds peuvent avoir des arêtes vives et la protection anti-corrosion peut les rendre glissantes. En cas de chutes de neige il convient d'enlever régulièrement et rapidement la neige couvrant la bâche. Cela concerne aussi d'intenses chutes de pluie et d'autres matériaux chargeant la bâche.

Les enfants ne peuvent pas jouer avec les éléments de rechange pour la tente. Il faut convenablement protéger ces éléments.



ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m

Inhalt / Contents / Zawartość / Inhoud / Contenu / Obsah / Contenido/ Contenido/ Innehåll






Item no.		6m	8m
33059	 Ø38mm ← 257mm →	8	10
33060	 Ø38mm ← 1930mm →	9	12
33094	 Ø38mm ← 1930mm →	8	10
33057	 Ø38mm ← 1895mm →	8	10
33079		8	10
33062		6	6
33063		6	9
30430		68	76
30050		4	4
30051		4	4
		1	1
		2	2
		2	2
30046	 ← 180mm →	4	4
30047	 ← 160mm →	24	28



ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m

Aufbauanleitung / Assembly instructions / Instrukcja montażu / Gebruiksaanwijzing / Mode d'emploi / Montážni instrukce / Manual de instrucciones / Istruzioni di montaggio / Uppsättningsinstruktion




1








ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m

2








3





ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m



4





ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m



5





ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m

6





ECONOMY 4m x 6m, 4m x 8m

7

